How to Order?

Series No.	O.D. of Tube	—	Port Size	Thread Type
EC EL EB …	03: 3mm 04: 4mm 05: 5mm 06: 6mm 08: 8mm 10: 10mm 12: 12mm	1/8：1/8 " 5/32：5/32 " 3/16：3/16 " 1/4：1/4 " 5/16：5/16 " 3/8：3/8 " 1/2：1/2 "	10–32UNF 01：1/8 " 02：1/4 " 03：3/8 " 04：1/2 "	P：PT G：G T：NPT

Order example:
EC series U.S.A style fitting, for 1/8" OD tube, 1/8" NPT port size, ERP code is :EC1/8–01T

EC

Model
EC1/8–10–32UNF
EC1/8–01T
EC5/32–10–32UNF
EC5/32–01T
EC5/32–02T
EC5/32–04T
EC3/16–10–32UNF
EC3/16–01T
EC3/16–03T
EC3/16–04T
EC1/4–10–32UNF
EC1/4–01T
EC1/4–02T
EC1/4–03T
EC1/4–04T
EC5/16–03T
EC5/16–04T
EC3/8–01T
EC3/8–02T
EC3/8–03T
EC3/8–04T
EC1/2–02T
EC1/2–03T
EC1/2–04T
EC03–01
EC04–01
EC04–02
EC05–01
EC06–01
EC06–02
EC06–03
EC06–04
EC08–01
EC08–02
EC08–03
EC08–04
EC10–01
EC10–02
EC10–03
EC10–04
EC12–02
EC12–03
EC12–04

EL

Model
EL1/8–01T
EL1/8–02T
EL5/32–01T
EL5/32–02T
EL5/32–03T
EL5/32–04T
EL3/16–01T
EL3/16–02T
EL3/16–03T
EL3/16–04T
EL1/4–01T
EL1/4–02T
EL1/4–03T
EL1/4–04T
EL5/16–01T
EL5/16–02T
EL5/16–03T
EL3/8–01T
EL3/8–02T
EL3/8–03T
EL3/8–04T
EL1/2–02T
EL1/2–03T
EL1/2–04T
EL04–01
EL05–01
EL06–01
EL06–02
EL06–03
EL06–04
EL08–01
EL08–02
EL08–03
EL08–04
EL10–01
EL10–02
EL10–03
EL10–04
EL12–02
EL12–03
EL12–04

ED

Model
ED1/8–01T
ED1/8–02T
ED5/32–01T
ED5/32–02T
ED5/32–03T
ED5/32–04T
ED3/16–01T
ED3/16–02T
ED3/16–03T
ED3/16–04T
ED1/4–01T
ED1/4–02T
ED1/4–03T
ED1/4–04T
ED5/16–01T
ED5/16–02T
ED5/16–03T
ED5/16–04T
ED3/8–01T
ED3/8–02T
ED3/8–03T
ED3/8–04T
ED1/2–02T
ED1/2–03T
ED1/2–04T
ED06–01
ED06–02
ED06–03
ED06–04
ED08–01
ED08–02
ED08–03
ED08–04
ED10–01
ED10–02
ED10–03
ED10–04
ED12–02
ED12–03
ED12–04

EB

Model
EB1/8–01T
EB1/8–02T
EB5/32–01T
EB5/32–02T
EB5/32–03T
EB5/32–04T
EB3/16–01T
EB3/16–02T
EB3/16–03T
EB3/16–04T
EB1/4–01T
EB1/4–02T
EB1/4–03T
EB1/4–04T
EB5/16–01T
EB5/16–02T
EB5/16–03T
EB5/16–04T
EB3/8–01T
EB3/8–02T
EB3/8–03T
EB3/8–04T
EB1/2–02T
EB1/2–03T
EB1/2–04T
EB06–01
EB06–02
EB06–03
EB06–04
EB08–01
EB08–02
EB08–03
EB08–04
EB10–01
EB10–02
EB10–03
EB10–04
EB12–02
EB12–03
EB12–04

ECF

Model
ECF1/4–01T
ECF1/4–02T
ECF3/8–02T
ECF3/8–03T
ECF06–01
ECF06–02
ECF08–02
ECF10–02
ECF10–03

ELL

Model
ELL1/8–01T
ELL5/32–01T
ELL5/32–02T
ELL1/4–01T
ELL1/4–02T
ELL1/4–03T
ELL3/8–01T
ELL3/8–02T
ELL3/8–03T
ELL3/8–04T
ELL1/2–03T
ELL03–02
ELL04–02
ELL06–01
ELL06–02
ELL08–01
ELL08–02
ELL10–01
ELL10–02
ELL10–03
ELL12–03
ELL12–04

EU

Model
EU1/8
EU5/32
EU3/16
EU1/4
EU5/16
EU3/8
EU1/2
EU03
EU04
EU06
EU08
EU10
EU12

EM

Model
EM1/4
EM3/8
EM1/2

EE

Model
EE1/8
EE5/32
EE3/16
EE1/4
EE5/16
EE3/8
EE1/2
EE03
EE04
EE05
EE06
EE08
EE10
EE12

EV

Model
EV1/8
EV5/32
EV3/16
EV1/4
EV5/16
EV3/8
EV1/2
EV03
EV04
EV05
EV06
EV08
EV10
EV12